




Bitte wenden Sie sich für Reparaturen und bei Garantieansprüchen an die Verkaufsstelle.

Veuillez vous adresser pour les réparations et garanties au point de vente.

In case your watch needs to be repaired or to raise claims under a guarantee, please contact the point of sales.

Batterie/Pile/Battery
371

Ø 9.50 mm, H 2.10 mm



Cal. 505, 515

 **RONDA**

RONDA AG
CH-4415 Lausen / Switzerland
www.ronda.ch

HINWEIS: In der Kalenderschaltphase von **22.30–24.00 Uhr** kann das Datum korrigiert werden, wobei das Datum des folgenden Tages eingestellt werden muss, da in diesem Fall um Mitternacht keine automatische Schaltung erfolgt.

Stellwellenposition 1

– Ruhestellung, Uhr läuft

Stellwellenposition 2

– Schnellkorrektur Datum (↻ Uhrzeigersinn), Uhr läuft

Stellwellenposition 3

– Zeiger richten, Uhr gestoppt
– bei gezogener Stellwelle Energieeinsparung 70%.

ATTENTION: Le réglage de la date peut être effectué pendant la phase de saut entre **22.30 et 24.00 heures**. Dans ce cas, il faut adapter la date du jour suivant car il n'y a pas de saut à minuit.

Position de tige 1

– Position de repos, la montre fonctionne

Position de tige 2

– Correction rapide de la date (↻ sens des aiguilles), la montre fonctionne.

Position de tige 3

– Mise à l'heure, la montre est à l'arrêt
– quand la tige est tirée, économie d'énergie 70%

INDICATION: During the calendar jump phase between **10.30 pm and 00.00 am** the date can be changed. In this case the date of the following day needs to be set as there will be no jump at midnight.

Stem position 1

– Home position, watch runs

Stem position 2

– Quick change of the date (↻ clockwise), watch runs

Stem position 3

– Hand-setting, watch stops
– when stem pulled out, save up to 70% energy